

# Sony MB86 Region Free Kits (335, 336, 535, 536, 735, 736, ...)

## Benutzeranleitung

Die Ländercodeumschaltung funktioniert vollautomatisch. Im Standby-Modus versteht das Gerät folgende Kommandi:

<i>Fernbedienungskommando</i>		<i>Funktion</i>
[0] [ENTER]	default	Standardländercode des Gerätes
[1] [ENTER]		Ländercode 1
[2] [ENTER]		Ländercode 2
[3] [ENTER]		Ländercode 3
[4] [ENTER]		Ländercode 4
[5] [ENTER]		Ländercode 5
[6] [ENTER]		Ländercode 6
[7] [ENTER]		Ländercode 7
[8] [ENTER]		Ländercode 8
[PREV] [ENTER]		Nur DVDs mit dem selektierten Ländercode abspielen; automatik aus
[AUDIO] [ENTER]	default	Automatik ein
[NEXT] [ENTER]		Videobeamkompatibilität aus
[ANGLE] [ENTER]	default	Videobeamkompatibilität ein
[TV/DVD] [ENTER]		User Operation Prohibitions* und Access Restrictions ein
[SUBTITLE] [ENTER]	default	User Operation Prohibitions* und Access Restrictions aus

Der eingestellte Ländercode ist im Service Menu ersichtlich. Setzen Sie Ihr Gerät in den Standby Modus und drücken hintereinander die Tasten [TITLE] [CLEAR] [POWERON] und [5]. Gehen Sie nicht in die anderen Seiten des Service Menus.

\*Die DVD kann Ihnen nicht mehr verbieten, den Schnellvorlauf, Kapitelwechsel oder Audio-/Untertitel-/Winkelwechsel zu verwenden. Sie können nicht mehr gezwungen werden, irgendwelche Vorspanne zu anzuschauen. Drücken Sie einfach [TITLE] oder [DVD MENU] und gehen dann auf Play.

## User manual

The region switching works automatically. Put your player into the standby mode and enter one of the following commands if necessary:

<i>Remote control command</i>		<i>Function</i>
[0] [ENTER]	default	Default region code of the player
[1] [ENTER]		Region 1
[2] [ENTER]		Region 2
[3] [ENTER]		Region 3
[4] [ENTER]		Region 4
[5] [ENTER]		Region 5
[6] [ENTER]		Region 6
[7] [ENTER]		Region 7
[8] [ENTER]		Region 8
[PREV] [ENTER]		Only play DVDs with the selected region; disable autoswitching
[AUDIO] [ENTER]	default	Autoswitching on
[NEXT] [ENTER]		Videobeamcompatibility disabled
[ANGLE] [ENTER]	default	Videobeamcompatibility enabled
[TV/DVD] [ENTER]		Enable user operation prohibitions* and access restrictions
[SUBTITLE] [ENTER]	default	Disable user operation prohibitions* and access restrictions

The selected region code is visible in the Service Menu. Put your player into the standby mode and enter, in serie, [TITLE] [CLEAR] [POWERON] and [5]. Do not enter the other pages of the service menu.

\*The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angleswitch. You can no longer be forced to watch intros. Just press [TITLE] or [DVD MENU] and select Play.

## Installation / Einbau

IC pin #	Cable Color	Location
1	Red / Rot	JW022 or IC401 Pin 2 (base board, IR receiver, next to the power supply)
3	Orange / Orange	CN102 Pin 4 (main board, upper side)
4	Gelb / Yellow	IC401 Pin 1 (base board, IR receiver, next to the power supply)
5	Green / Grün	CN102 Pin 1 (main board, upper side)
6	Blue / Blau	CN102 Pin 2 (main board, upper side)
8	Purple / violett	CN102 Pin 3 (main board, upper side)

Da weitere Modifikationen (SMD Chip ersetzen) am Gerät von Verfügbarkeit, Kostenfaktoren, Modell und Alter abhängen, sind diese Informationen in einer zusätzlichen Anleitung aufgeführt.

As further modifications (SMD chip replacement) on the player are depending on availability, cost factors, player model and age, this information is included in an additional manual.

